



# INFOBLATT



## Bus-Adressierungstool in Excel

Das Bus-Adressierungstool dient zur fehlerfreien Zuordnung von Geräteadressen bei Geräten, Modulen und Meldern, die an den Peripherie-Bus (P-BUS) oder Modul-Bus (M-BUS) angeschaltet werden. Für jedes Projekt kann die aktuelle Konfiguration der Geräteadressen einfach dokumentiert werden. Spätere Ergänzungen sind nachvollziehbar, schnell und problemlos möglich.

### Funktionalitäten

- Zentralenkonfiguration: Auswahl des Zentralentyps in Kombination mit der Bus-Anschaltung. Je nach Auswahl werden die verfügbaren Bus-Teilnehmer automatisch angepasst.
- Übersicht aller Bus-Teilnehmer mit Bildern vereinfacht die Zuordnung zu den Bus-Kategorien
- Abbildung von 384 adressierbaren Teilnehmern
- Schnelle und individuelle Verteilung von benötigten Geräten, Meldern und Modulen im verfügbaren Adressbereich
- Dank der hinterlegten Programmierung kann es nie zu einem Adresskonflikt kommen
- Erstellung einer editierbaren Tabelle aller zugeordneten Bus-Teilnehmer mit Geräteadressen, Bus-Anschaltung und DIP-Schalterstellung
- PDF-Direktexport-Funktion zur einfachen und schnellen Dokumentation

Das **BUS-Adressierungstool** steht in der **Wissensdatenbank** unter **Allgemeines** zur Verfügung und ist in der neuen **MCProwIN**-Version unter **Tools** integriert.